



N°2 DU CALENDRIER DES PLAISIRS

FR

RABBIT

Ce vibromasseur Rabbit vous offre une stimulation simultanée du clitoris et de votre point G.

La partie large du Rabbit vient s'insérer dans votre vagin au plus près du point G pour envoyer de puissantes vibrations, tandis que la partie extérieure va venir se poser sur le clitoris et le stimuler.

La particularité principale de ce Rabbit est sa flexibilité qui vous permet d'accéder plus facilement aux zones de votre choix. Ce rabbit vous permet de découvrir des dimensions plus larges et des sensations intenses.

Dimensions: 170 mm x 33 mm / Poids: 93g

Matière: 100% Silicone + ABS (*Sans phtalate et latex*)

Fonctions : 2 moteurs + 10 vitesses

Type de recharge: USB

Temps de Chargement : environ 150 minutes

Tension de charge : 5V **Type de Batterie :** Li-ION

Splashproof (étanche aux projections d'eau - ne peut pas être immergé)

EN RABBIT

This Rabbit vibrator will stimulate your clitoris and G-spot simultaneously. The large part of the Rabbit should be inserted into your vagina as close as possible to the G-spot for more intense vibration, whilst the outer section should be placed over the clitoris for stimulation. The Rabbit is unique thanks to its flexibility which offers easier access to the erogenous zones of your choice. Our Rabbit offers you a wider range of dimensions and intense sensations.

Dimensions: Length 170 mm/Diameter 33 mm/Weight: 93 g

Material: 100% Silicon + ABS (*Phthalate and latex free*)

Features: 2 motors + 10 speeds

Duration of use: Around 1 hour at maximum speed

Recharge: USB **Charging time:** Around 150 mm

Charging power: 5V **Battery type:** Li-ION

Splashproof (waterproof – avoid submerging in water)

CHARGING AND CARE INSTRUCTIONS :

- 1) Ensure the Rabbit is fully charged before first use (estimated charging time: 2h30).
- 2) Only use the charging cable included in the box.
- 3) Clean the product before and after each use with soap and water, or with a special cleaning product specially for adult products.
- 4) It is not recommended to use alcohol which is corrosive and may damage the product.
- 5) Use a towel or soft cloth to wipe the product dry.

USE :

- 1) To switch on the Rabbit, press the "power" button for 2 seconds. Once switched on, the light will then be illuminated.
- 2) Press the "power" button again to start the vibrations.
- 3) Press the "power" button several times to try the different types of vibrations.
- 4) To switch off the product, keep the "power" button depressed for 2s.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT ET ENTRETIEN:

- 1) Charger entièrement le rabbit avant sa première utilisation (temps de chargement estimé: 2h30).
- 2) Utiliser uniquement le câble de chargement fourni avec le produit.
- 3) Nettoyer le produit avant et après utilisation avec de l'eau et du savon, ou avec un nettoyant spécial adapté aux produits pour adultes.
- 4) L'alcool n'est pas recommandé car il est corrosif et endommage le produit.
- 5) Utiliser une serviette ou un chiffon doux pour essuyer le produit.

DORCEL

UTILISATION:

- 1) **Pour allumer:** appuyer 2 secondes sur le bouton "power". Une fois allumé, le voyant lumineux s'éclaire.
- 2) **Appuyer à nouveau** sur le bouton "power" pour faire déclencher les vibrations.
- 3) **Appuyer plusieurs fois** sur le bouton "power" pour jouer avec les différentes vibrations.
- 4) **Pour éteindre le produit,** maintenir enfoncé le bouton "power" 2 secondes.



DE RABBIT

Der Rabbit Vibrator ermöglicht Ihnen eine gleichzeitige Stimulation der Klitoris und Ihres G-Punktes. Der größere Teil des Rabbit wird in Ihre Vagina eingeführt und sendet starke Vibrationen aus, während der äußere Teil auf der Klitoris liegt und diese stimuliert. Die wesentliche Eigenschaft des Rabbit ist seine Flexibilität, die Ihnen den Zugang zu den von Ihnen gewählten Bereichen erleichtert. Dieser Rabbit lässt Sie größere Dimensionen und intensive Gefühle erleben.

Dimensionen: 170 mm x 33 mm / Gewicht: 93 g

Material: 100 % Silikone + ABS (*Ohne Phthalate und Latex*)

10 Geschwindigkeitsstufen **Art der Batterie:** Li-ION

Anwendungsdauer: ca. 1 Stunde bei maximaler

Geschwindigkeit **Ladespannung:** 5V

Art der Aufladung: USB **Ladedauer:** ca. 150 Minuten

Splashproof («Spritzwasserfest» - darf nicht eingetaucht werden)

ANWEISUNGEN ZUM LADEN UND PFLEGEN:

- 1) Laden Sie den Rabbit vor dem Erstgebrauch vollständig auf (geschätzte Ladedauer: 2h30).
- 2) Verwenden Sie nur das Kabel, das mit dem Produkt mitgeliefert wird.
- 3) Reinigen Sie das Produkt vor und nach der Anwendung mit Wasser und Seife, oder mit einem besonderen Reinigungsmittel, das für Produkte für Erwachsene zugeschnitten ist.
- 4) Von Alkohol wird abgeraten, da er korrosiv ist und das Produkt schädigt.
- 5) Verwenden Sie ein Tuch oder einen weichen Lappen, um das Produkt abzuwischen.

ANWENDUNG :

- 1) Um den Rabbit einzuschalten, drücken Sie die «Power»-Taste für 2 Sekunden. Nach dem Einschalten leuchtet die Kontrollleuchte auf.
- 2) Drücken Sie die „Power“-Taste noch einmal, um die Vibrationen zu starten.
- 3) Drücken Sie die „Power“-Taste mehrmals, um mit den verschiedenen Vibrationsstufen zu spielen..
- 4) Um das Produkt auszuschalten, halten Sie die „Power“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.