



N°9 DU CALENDRIER DES PLAISIRS

FR

PLUG TÉLÉCOMMANDÉ

Découvrez ce plug vibrant et flexible, un accessoire érotique conçu pour vous offrir une expérience de plaisir intense et stimulante. Ce plug anal innovant est fabriqué en silicone de haute qualité, assurant votre confort et sécurité lors de chaque utilisation.

Le design ergonomique de ce plug s'adapte parfaitement à votre anatomie, permettant une insertion facile et une stimulation optimale de vos zones érogènes. Grâce à sa flexibilité, il suit les courbes de votre corps pour une sensation de plaisir naturelle et passionnée.

Matière: silicone + ABS (Sans phtalate et sans latex)

Dimensions: Taille 105x33mm **Poids:** 73gr
10 vitesses / **Durée utilisation :** environ 60 minutes

Type de recharge: USB - Télécommande à pile fournie / Splashproof (*étanche aux projections d'eau - ne peut pas être immergé*)

Temps de Chargement : environ 150 minutes

Tension de charge : 5V / **Type de Batterie :** Li-ION

SANS TÉLÉCOMMANDE :

- 1) **Allumer le plug** en appuyant 2 secondes sur le bouton "power".
- 2) **Appuyer de nouveau** sur le bouton "power" pour déclencher les vibrations.
- 3) **Appuyer plusieurs fois** sur le bouton "power" pour jouer avec les différentes vibrations.
- 4) **Appuyer de nouveau** 2 secondes sur le bouton "power" pour éteindre le plug.

AVEC TÉLÉCOMMANDE :

- 1) **Avant la première utilisation**, penser à retirer le bout de plastique dans la télécommande pour activer la pile. Ensuite, allumer le plug en appuyant 2 secondes sur le bouton "power". Ce n'est qu'une fois le plug allumé que vous pourrez utiliser la télécommande.
- 2) **Pour allumer la télécommande**, appuyer 3s sur le "power" de celle-ci. Elle se connectera automatiquement au plug.
- 3) **Appuyez sur le bouton "vague"** pour changer les vibrations à distance.
- 4) **Appuyer de nouveau** 2 secondes sur les boutons "power" du plug et de la télécommande pour les éteindre.



CHARGEMENT ET ENTRETIEN:

- 1) Charger entièrement le plug avant sa première utilisation (temps de chargement estimé: 2h30).
- 2) Utiliser uniquement le câble de chargement fourni avec le produit.
- 3) Nettoyer le produit avant et après utilisation avec de l'eau et du savon, ou avec un nettoyant spécial adapté aux produits pour adultes.
- 4) L'alcool n'est pas recommandé car il est corrosif et endommage le produit.
- 5) Utiliser une serviette ou un chiffon doux pour essuyer le produit.