

N°18 DU CALENDRIER DES PLAISIRS

FR

STIMULATEUR CLITORIDIEN TÉLÉCOMMANDÉ

Ce jouet vibrant se glisse dans vos sous-vêtements et reste en place grâce à son aimant.

Confiez la télécommande à votre partenaire, qui décidera de vous titiller gentiment ou de vous exciter intensément...

Il s'adapte parfaitement à votre corps avec sa forme ergonomique courbée, et possède 9 modes de vibration.

Composition: Silicone doux + ABS

Type de recharge: USB pour le panty et pile (fournie) pour la télécommande
Waterproof

EN

DORCEL REMOTE- CONTROL CLITORAL STIMULATOR

This vibrating toy slips into your underwear and stays in place with the help of a magnet. Entrust the remote control to your partner and let them choose whether to gentle tickle or intensely excite you...

This toy perfectly adapts to your body with its curved ergonomic shape, and offers nine vibration modes.

Composition: Soft silicone + ABS

Charging method: USB for the pants and battery (included) for remote control
Waterproof

Use:

We recommend using a water-based intimate lube to facilitate the use of this product. Clean the product after each use with soap and hot water, or a suitable product. Do not use alcohol, acetone or petroleum-based cleaners. Do not use the product on swollen or inflamed areas, or if you have any small lesions. Stop using the product if you experience pain or discomfort.

DORCEL



Utilisation :

Nous vous conseillons d'utiliser un lubrifiant intime à base d'eau pour faciliter l'utilisation de ce produit.

Nettoyez le produit après chaque utilisation avec un savon et de l'eau chaude, ou un produit spécial. N'utilisez pas de nettoyant à base d'alcool, d'acétone ou de pétrole.

Ne pas utiliser le produit sur des zones enflées ou enflammées, ou si vous avez de petites lésions. Arrêtez son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort.

DE

FERNGESTEUERTER DORCEL- KLITORISSTIMULATOR

Dieses vibrierende Spielzeug gleitet unter Ihre Unterwäsche und bleibt dank des Magneten an seinen Platz. Vertrauen Sie die Fernbedienung Ihrem Partner an, der entscheidet, ob Sie sanft gekitzelt oder intensiv stimuliert werden...

Das Gerät passt sich durch seine ergonomische gekrümmte Form perfekt an Ihren Körper an und verfügt über 9 Vibrationsmodi.

Zusammensetzung: Weiches Silikon + ABS

Art der Aufladung: USB für die Panty und Batterie (mitgeliefert) für die Fernbedienung
Wasserfest

Anwendung:

Wir raten Ihnen ein Gleitmittel für den Intimbereich auf Wasserbasis zu verwenden, um die Nutzung dieses Produkts zu erleichtern. Reinigen Sie das Produkt nach jeder Anwendung mit einer Seife und warmem Wasser oder einem Spezialprodukt. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Alkohol-, Azeton- und Benzinbasis. Verwenden Sie das Produkt nicht auf geschwollene oder entzündete Bereichen, oder wenn Sie kleine Läsionen haben. Stellen Sie die Nutzung sofort ein, wenn Sie einen Schmerz oder ein Unbehagen verspüren.